


hameco

USB Headset



Használati utasítás

HS-1020D-USB

1



HS-1021M-USB

2



KOMPATIBILITÁS

- Kompatibilis PC & Softphone (Skype For Business, Microsoft Lync, Avaya, Cisco system, 3CX) rendszerekkel.

CSATLAKOZTATÁS

- Ez a hameco headset mobile telefonhoz és USB porton keresztül számítógéphez is csatlakoztatható.
- Számítógépes használat előtt ellenőrizze az audio beállításokat.
- Softphone használata esetén ellenőrizze, hogy a programban szükségesek-e további audio beállítások.





USB KONTROLLER GOMBjai

1. Mikrofon némítás jelző
2. Mikrofon némító gomb
3. Hangerő szabályzó gombok
4. Hallgató némító gomb
5. 3.5 jack aljzat



Vegye fel a fejbeszélőt. Állítsa be a mikrofonszárat és fejpántot. A mikrofon szárának tengely irányú elforgatásakor a mikrofonszár tövét fogja meg. A hajlékony szár csak a mikrofon és száj távolságának beállítására való. A fejpánt mono fejbeszélő esetében zárral van ellátva, ezért a fejmérethez történő igazításhoz fogja meg a fém pántot és annak foglalát, enyhén hajlítsa meg a pántot, ezzel kioldja a zárat. Ebben a hajlított állapotban a fém pánt ki-be húzható.

A torzításmentes hanghoz a mikrofont 30-40 mm távolságra állítsa a szájától.






A fejbeszélőhöz egy ruhacsipesz tartozik, amely lehetővé teszi a fejbeszélő kényelmes rögzítését anélkül, hogy a kábel elakadna vagy akaratlanul meghúzódna. A ruhacsipeszt kényelmes szinten kell rögzíteni, és biztosítani kell a kábel megfelelő lazaságát, hogy a fej szabadon mozoghasson a fejbeszélő helyzetének megzavarása nélkül.






FÜLPÁRNA CSERE

Húzza le a műbőr vagy szivacs fülpárnát a hallgatóról, majd húzza fel a hallgató peremére az új fülpárnát.



KARBANTARTÁS

A fülpárnát és a mikrofon szivacsot higiéniai okokból időnként cserélje.



TARTOZÉKOK (OPCIONÁLIS)

1. Műbőr fülpárna
2. Szivacs fülpárna
3. Mikrofon szivacs
4. Öntapadós akasztó

HEADSET CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztassa a hameco headsetet mobile telefonhoz vagy USB porton keresztül számítógéphez (az USB kontrollert segítségével).

VISELET

A kényelmes viselet érdekében mind a fejpánt, mind a mikrofon szára állítható.

FIGYELEM!

A mikrofonszárat a tövénél fogja meg, úgy fordítsa el! Amint a kellő szövet beállította, a hajlékony szár görbítésével állíthatja be a mikrofon és száj távolságot. A HS-1021 modell fejpántja retesszel van ellátva, ezért annak beállításakor először enyhén hajlítsa be a pántot, ezt követően húzható ki-be a fejpánt fém része.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a készülék a forgalomba hozatalhoz szükséges vonatkozó EU-s direktívák figyelembe vételével és az abban foglaltak betartásával készült.

HULLADÉKKEZELÉS

Az elhasználdott fejbeszélőt szelektíven tárolja a későbbi újrahasznosítás végett. Az áthúzott "kuka" szimbólum erre figyelmeztet. Ha nem ismeri pontosan a veszélyes hulladékok kezelésére és tárolására vonatkozó előírásokat, akkor az illetékes hatóságoktól kérjen felvilágosítást!

